

SUPERCONFORT

BOJË ANTIKONDENSIM TERMOIZOLUESE TRANSPIRANTE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME
SERI 488

PËRSHKRIMI

SUPERCONFORT është bojë muri me bazë uji, transpirante për sipërfaqe të brendshme, e karakterizuar nga një koeficient l ulët l përcjellshmërisë termike, (realizon shtresë termike te brendshme). Kjo karakteristikë l atribuohet në sajë të prezencës së mikrosferave të veçanta bosh prej qelqi.

Produkti, l cili është l ngjashëm në aspektin estetik me bojrat transpirante normale, përmirëson izolimin termik të mureve, duke shmangur në këtë mënyrë kondensimin të shkaktuar nga diferenca e temperaturës së ajrit me atë të murit.

Eliminimi l kondensimit, shkaku kryesor l formimit të mykut, sjell përmirësimin e komfortit të jetesës.

SUPERCONFORT rezulton të jetë produkti ideal për mbrojtjen e sipërfaqeve murale në ambiente të lagësht ose të ekspozuar ndaj kondensimit si kuzhina, banjo, kantina, lavanderi, etj.

INSTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në:

- Suvatime të reja dhe të vjetra.
- Sipërfaqe betoni.
- Sipërfaqe gipsi dhe kartonxhesi.
- Bojra të vjetra dhe veshje me natyrë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
- Sipërfaqe me natyrë minerale me kusht që të jenë absorbuese.

Sipërfaqet përgatiten sipas shpjegimit në paragrafin "Përgatitja e sipërfaqes".

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Natyrë e lidhësit: Kopolimer vinilversatato në emulsion.
- Përbërës të veçantë: mikrosferë bosh prej qelqi.
- Dendësia UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l
- Viskoziteti l paketimit UNI 8902: 22000 ± 1600 cps në 25°C (viskozimetër rrotullues Brookfield)
- Shkëlqimi UNI EN ISO 2813: 5-10, opake
- *Efikasiteti antimyk UNI 9805: 0 = asnjë zhvillim
- * Ruajtje anti-kërpudha UNI EN 15457: 0 = asnjë zhvillim
- Tharja (a 25°C e 65% di U.R.): prekja pas 30 minutash; shtresa tjetër pas 8 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet në suva, gips dhe kartonxhes:
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e thatë mirë dhe e maturuar. Nëse është e nevojshme siguroni konsolidim me produkte specifike.

- Në prani të mykut, trajtoni sipërfaqen me detergjentin COMBAT 222 kod. 4810222 dhe me detergjentin COMBAT 333 kod. 4810333 (l cili penetron në brendësi/thellësi të sipërfaqes).
- Hiqni, me zmerilim ose me ujë me presion mesatar, mykun prezent dhe pluhurat e bojës së vjetër. Eliminoni shtresat e ngritura të bojës në gëlqere ose bojës transpirante/tempera.
- Hiqni smogun, pluhurat dhe çdo ndotje tjetër me zmerilim.
- Niveloni parregullsitë e sipërfaqes dhe trajtoni vrimat, gropëzat, çarjet me TAMSTUCCO 9400006/9410110. Mbyllni çarjet me ngjites (stuko) të përshtatshëm.
- Zmeriloni çarjet e stukuara me leter zmerile.
- Kryeni zbutje në sipërfaqe me RASAMIX 9440160 ose me BETOMARC 9450150 ose me RASOMARC 9500150 në bazë të llojit të sipërfaqes.
- Aplikoni një shtresë IDROFIS 4700006 astar mural akrilik me bazë uji ose astar të mikronizuar solvent free ATOMO 8840001. Në kartonxhes aplikoni astarin specifik PREPARA 4710019 astar l pigmentosur. Në përgjithësi, në sipërfaqe me shumë pluhur, në prani të spesorëve të ulët të temperave të vjetër ose bojrave të degraduara, përdorni astarin me solvent ISOMARC 4410111 ose astarin e mikronizuar solvent free ATOMO 8840001.
- Vazhdoni me aplikimin e SUPERCONFORT sipas metodave të përshkruara në udhëzimet për aplikim.

*(Hollimi l astarit dhe sasia për t'u aplikuar janë në funksion të absorbimit të sipërfaqes dhe përcaktohen me prova paraprake në sipërfaqe specifike. Konsultohuni me skedën teknike përkatëse).

UDHËZIME PËR APLIKIM

- Kushtet e ambientit dhe te sipërfaqes:
Temperatura e ambientit: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Lagështira relative e ambientit: $<75\%$
Temperatura e sipërfaqes: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Lagështira e sipërfaqes: $<10\%$
- Mjetet: pinel, rrul.
- Nr l shtresave: 2 ose më shumë shtresa (sa më l madh spesori, aq më l mirë rezulton izolimi termik).
- Për të mos humbur efektin izolues, anti-kondensim, mos aplikoni shtresë me bojra të tjera tradicionale.
- Për aplikimin me pinel holloni 5-10% me ujë;

SUPERCONFORT

BOJË ANTIKONDENSIM TERMOIZOLUESE TERMOIZOLUESE PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME
SERI 488

Për sipërfaqe shumë poroze shtresa e parë mund të hollohet deri në 20%.

-Për aplikimin me rrul holloni 3-5% me ujë; Shtrijeni/hapeni produktin në sipërfaqe në mënyrë uniforme me pinel dhe punoni bojen ende të lagësht me rrul me qellim që materiali të arrijë efektin e një shtrese termoizoluese me relief të theksuar të sipërfaqes.

-Duke shtuar hollimin arrihet një sipërfaqe me relief më pak të theksuar.

-Pastrimi i mjetëve bëhet menjëherë pas përdorimit, me ujë.

-Shkalla e mbulimit: 6 m²/l për shtresë dhe i referohet sipërfaqeve lisho, mesatarisht absorbuese. Është mirë që të përcaktohet rrezja efektive me një provë paraprake në sipërfaqe specifike.

NGJYROSJA

Ngjyrosja mund të arrihet përmes sistemit tintometrik Marcromie dhe me kolorantët COLORADO seri 548 (përzieni manualisht, jo mekanikisht).

Në rastin e përdorimit të prodhimve të ndryshme, këshillohet përzjerja e tyre për të shmangur ndryshime të vogla në tonalitete.

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30 °C

Temperatura minimale e ruajtjes: +5 °C

Produkti preferohet të përdoret brenda 2 vitesh nga data e prodhimit, nëse është ruajtur në ambalazh origjinal të pahapur dhe në kushte në temperaturë të përshtatshme.

UDHËZIME SIGURIMI

Vlera limite BE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: bojë opake për mure dhe tavane të brendshëm (shkëlqimi <25@60°) (bazë Uji): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

SUPERCONFORT Përmban max: 30 g/l VOC

Produkti nuk kërkon etiketim sipas D.L. 65 të 14/03/03 dhe modifikimeve dhe zhornimeve.

Përdoren produktin sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë; pas përdorimit mos I hidhni mbetjet në ambient, I lini të thahen dhe I trajtoni ato si mbetje të vecanta. Mbajeni larg përdorimit nga fëmijët. Përdoren në vende të mirë ventiluara.

Në rast të kontaktit me sytë, lajini menjëherë me ujë të bollshëm.

Në rast të gellitjes, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe i tregoni enën ose etiketën.

Mos I hidhni mbetjet/ambalazhet në kanalizime, terren.

Për më shumë informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

Bojë atermike me bazë uji, antikondensim. Aplikimi, në sipërfaqe të predispozura për bojë transpirante atermike, antikondensim SUPERCONFORT kod. 4880888 me bazë rezinë vinilversatike në dispersion ujor dhe mikrosfera qelqi që shmangin formimin e kondensimit dhe formimin e mykut, në të paktën 2 shtresa në sasinë e caktuar nga absorbimi I sipërfaqes.

Furnizimi dhe instalimi i materialit € për m².

SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperiencia e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anulon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048